


# **ELEKTROMET**®




inteligentna technologia

**KOCIOŁ C.O.**

z automatycznym podawaniem paliwa  
i rusztem wodnym

**EKO – KWP multi dual premium**

15      20      25



**INSTRUKCJA INSTALACJI I OBSŁUGI  
KARTA GWARANCYJNA**

**ELEKTROMET**®

Z.U.G. „ELEKTROMET” W. JURKIEWICZ • 48-100 GŁUBCZYCE, GOŁUSZOWICE 53  
TEL. +48 77 4710810, FAX +48 77 4853724 • WWW.ELEKTROMET.COM.PL





Przed zainstalowaniem i uruchomieniem kotła c.o. prosimy o dokładne zapoznanie się z poniższą Instrukcją Instalacji i Obsługi oraz Warunkami Gwarancji.

### Spis Treści:

1. Przeznaczenie kotła .....	3
2. Dane techniczne kotła.....	3
3. Opis kotła.....	7
3.1. Konstrukcja.....	7
3.2. Regulacja i zabezpieczenia .....	10
3.3. Wyposażenie kotła.....	11
4. Ustawienie i instalacja kotła w kotłowni.....	12
4.1. Ustawienie kotła. ....	12
4.2. Instalacja kotła .....	13
4.3. Użycie zaworów mieszających.....	14
5. Czujnik c.w.u.....	17
6. Rozruch kotła.....	17
6.1 Czynności kontrolne przed pierwszym i kolejnym rozruchem kotła.....	18
6.2 Rozruch kotła. ....	19
6.3 Wyłączenie kotła.....	21
7. Eksploatacja i konserwacja kotła.....	22
8. Warunki gwarancji .....	23
8.1 Okresy gwarancji .....	23
8.2 Zakres gwarancji.....	23

### Załączniki :

- Nr 1: Instrukcja sterownika EL480 zPID multi z kartą gwarancyjną
- Nr 2: Karta Gwarancyjna na kocioł



Producent zastrzega sobie prawo do ewentualnych zmian konstrukcyjnych kotła w ramach modernizacji wyrobu bez konieczności uwzględnienia ich w niniejszej instrukcji.

## 1. Przeznaczenie kotła

Kotły **EKO-KWP multi dual premium** przeznaczone są do pracy w wodnych instalacjach centralnego ogrzewania domków jedno- lub wielorodzinnych, mniejszych ośrodków wypoczynkowych, warsztatów itp. Instalacje centralnego ogrzewania mogą być: **systemu otwartego** posiadające zabezpieczenia zgodnie z wymaganiami normy PN-B-02413 lub **systemu zamkniętego** - posiadające zabezpieczenia zgodnie z wymaganiami normy PN -B-02414.

### Zalety kotła :

- możliwość spalania różnych gatunków węgla i biomasy,
- wysoka sprawność energetyczna,
- ekonomiczna eksploatacja,
- mechaniczne podawanie paliwa,
- bezpieczna, prosta, wygodna obsługa i konserwacja,
- niski poziom emisji substancji szkodliwych,
- awaryjny ruszt wodny na wypadek awarii podajnika ślimakowego.

### Funkcje sterownika:

- sterowanie wentylatorem,
- sterowanie podajnikiem,
- sterowanie pompami: CO, CWU, cyrkulacyjną i podłogową,
- możliwość wyboru paliwa: węgiel kamienny, węgiel brunatny, miał suchy lub pelet drzewny i dodatkowo dwóch innych paliw,
- rozpalanie paliwa w retorcie rynnowej,
- możliwość podłączenia regulatora pokojowego z komunikacją RS lub tradycyjną,
- możliwość współpracy z dwoma zaworami mieszającymi za pośrednictwem dodatkowego modułu ST-61,
- możliwość podłączenia modułu EL-65 GSM,
- możliwość podłączenia modułu EL-500 ETHERNET
- zabezpieczenie przed pozostawieniem otwartej pokrywy zasobnika paliwa,
- kontrola obrotów silnika podajnika paliwa

## 2. Dane techniczne kotła

### Paliwo spalane na ruszcie podajnika:

Kocioł przeznaczony jest do spalania: eko – groszku z węgla kamiennego typu 31.2 o granulacji 5÷25 mm lub z węgla brunatnego o granulacji 10÷25 mm, pelet drzewnych  $\varnothing$  6 lub 8 mm (wg DIN 51731), miału suchego (wilgotność <20%) oraz biomasy np. pelety ze słomy, owies lub łuski słonecznika o granulacji umożliwiającej jej podawanie z zasobnika za pomocą podajnika ślimakowego i spalania na retorcie.

### Eko – groszek z węgla kamiennego:

- granulacja 5 ÷ 25 mm,
- zalecana wartość opałowa >23 MJ/kg
- zapopielenie max. 10%,
- wilgotność max. 15%,

### Eko – groszek z węgla brunatnego:

- granulacja 10 ÷ 20 mm,
- zalecana wartość opałowa >19 MJ/kg
- zapopielenie max. 10%,
- wilgotność max. 15%,

**Miał suchy:**

- granulacja 0 ÷ 10 mm,
- zalecana wartość opałowa >23 MJ/kg
- zapopielenie max. 10%,
- wilgotność max. 20%,

**Pelet drzewny:**

- granulacja: ø 6 lub 8 mm,
- zalecana wartość opałowa >18 MJ/kg
- zapopielenie 0,5%,
- wilgotność max. 10%,

**Paliwo spalane na awaryjnym ruszcie wodnym:**

- drewno opałowe dl. max. 40 cm (przynajmniej rok sezonowane - wilgotność ok. 15%),
- węgiel kamienny typu 32.1 - orzech.

**Tab. 1. Wymiary i parametry eksploatacyjne kotła EKO-KWP 15 multi dual premium**

Parametr	Jedn. m.	EKO-KWP 15 multi dual premium			
		węgiel kamienny-ekogroszek	węgiel brunatny-ekogroszek	miał suchy	pelety z drewna
Rodzaj paliwa					
Moc nominalna	kW	15	15	13	15
Zakres regulacji mocy	kW	5 - 15	5 - 15	4,5 - 13	5 - 15
Sprawność	%	ok. 90			
Klasa		4			
Temperatura spalin	°C	160 ÷ 250			
Masa kotła bez wody	kg	420			
Pojemność wodna	dm <sup>3</sup>	95			
Średnica zewnętrzna czopucha	mm	160			
Zalecany przekrój przewodu kominowego	cm	20 x 20			
Otwór zasypowy zasobnika	mm	470x 380			
Pojemność zasobnika	dm <sup>3</sup>	225			
Max. ciśnienie robocze wody	bar	2,5			
Zalecana temp. robocza wody grzewczej	°C	65			
Max. i min. temperatura wody grzewczej	°C	85/35			
Wymagany ciąg kominowy	mbar	0,1 ÷ 0,25			
Przyłącza kotła	woda grzewcza (wyjście)	Gzew.1½"- 1 szt., Gzew. 1" – 2 szt.			
	woda grzewcza (powrót)	Gzew. 1 ½" – 1 szt.			
Spust		Gzew. ½"			
Napięcie przyłączeniowe		1~230V/50Hz TN-S			
Elektryczna moc przyłączeniowa (wentylator + przekładnia)	W	970			

Tab. 2. Wymiary i parametry eksploatacyjne kotła EKO-KWP 20 multi dual premium

Parametr	Jedn. m.	EKO-KWP 20 multi dual premium			
		węgiel kamienny-ekogroszek	węgiel brunatny-ekogroszek	miał suchy	pelety z drewna
Rodzaj paliwa					
Moc nominalna	kW	20	20	13	20
Zakres regulacji mocy	kW	7 - 20	7 - 20	4,5 - 13	7 - 20
Sprawność	%	ok. 90			
Klasa		4			
Temperatura spalin	°C	160 ÷ 250			
Masa kotła bez wody	kg	460			
Pojemność wodna	dm <sup>3</sup>	110			
Średnica zewnętrzna czopucha	mm	160			
Zalecany przekrój przewodu kominowego	cm	20 x 20			
Otwór zasypowy zasobnika	mm	470x 480			
Pojemność zasobnika	dm <sup>3</sup>	275			
Max. ciśnienie robocze wody	bar	2,5			
Zalecana temp. robocza wody grzewczej	°C	65			
Max. i min. temperatura wody grzewczej	°C	85/35			
Wymagany ciąg kominowy	mbar	0,1 ÷ 0,25			
Przyłącza kotła	woda grzewcza (wyjście)	Gzew.1½"- 1 szt., Gzew. 1" – 2 szt.			
	woda grzewcza (powrót)	Gzew. 1 ½" – 1 szt.			
Spust		Gzew. ½"			
Napięcie przyłączeniowe		1~230V/50Hz TN-S			
Elektryczna moc przyłączeniowa (wentylator + przekładnia)	W	970			

Tab. 2. Wymiary i parametry eksploatacyjne kotła EKO-KWP 25 multi dual premium

Parametr	Jedn. m.	EKO-KWP 25 multi dual premium			
		węgiel kamienny- eko-groszek	węgiel brunatny- eko-groszek	miał suchy	pelety z drewna
Rodzaj paliwa					
Moc nominalna	kW	24	23	14	24
Zakres regulacji mocy	kW	7,5-24	7 -23	4,5-14	7,5-24
Sprawność	%	ok. 90			
Klasa		4			
Temperatura spalin	°C	160 ÷ 250			
Masa kotła bez wody	kg	515			
Pojemność wodna	dm <sup>3</sup>	135			
Średnica zewnętrzna czopucha	mm	160			
Zalecany przekrój przewodu kominowego	cm	20 x 20			
Otwór zasypowy zasobnika	mm	470x 550			
Pojemność zasobnika	dm <sup>3</sup>	275			
Max. ciśnienie robocze wody	bar	2,5			
Zalecana temp. robocza wody grzewczej	°C	65			
Max. i min. temperatura wody grzewczej	°C	85/35			
Wymagany ciąg kominowy	mbar	0,1 ÷ 0,25			
Przylączy kotła	woda grzewcza (wyjście)	Gzew.1½''- 1 szt., Gwew. 1'' – 2 szt.			
	woda grzewcza (powrót)	Gzew. 1 ½'' – 1 szt.			
Spust		Gwew. ½''			
Napięcie przyłączeniowe		1~230V/50Hz TN-S			
Elektryczna moc przyłączeniowa (wentylator + przekładnia)	W	970			

### 3. Opis kotła

#### 3.1. Konstrukcja


Kotły są konstrukcjami spawanymi z blachy stalowej o grubości 4 mm - korpus (1) i o grubości 5 mm - wymiennik (2). Paliwo dostarczane jest do palnika za pomocą podajnika ślimakowego napędzanego motoreduktorem ze szczelnego zasobnika (pokrywa uszczelniona uszczelką) usytuowanego z prawej tzw. "kocioł prawy" lub lewej strony korpusu tzw. "kocioł lewy". W przypadku spalania biomasy na podajniku ślimakowym zamontowany powinien być zabierak (w komorze 29) ułatwiający podawanie paliwa. Spalanie paliwa odbywa się w dolnej części komory spalania na żeliwnej retorcie rynnowej (6) z otworami, przez które z mieszacza (11) dostarczane jest powietrze wentylatorem nadmuchowym (25).

Dla prawidłowego spalania oraz zabezpieczenia wymiennika oraz rusztu wodnego przed bezpośrednim działaniem płomienia, nad rusztem umieszczony jest deflektor (7). Rozpalanie paliwa na retorcie rynnowej odbywa się za pomocą dwóch zapalarek (36) (po 400 W) sterowanych sterownikiem.



W połowie wysokości komory spalania wbudowany jest awaryjny ruszt wodny (5), na którym można spalać drewno lub węgiel kamienny sortymentu orzech. Spalanie opalu na ruszcie wodnym można prowadzić w sposób ciągły.

Górną część wymiennika kotła *EKO-KWP multi dual premium* stanowią poziome przegrody z odpowiednio ukształtowanymi kanałami spalin i zawirowywaczami (18) zwiększającymi odbiór ciepła ze spalin. Czopuch spalinowy z przegrodą regulacyjną oraz przyłącza wodne znajdują się na tylnej ścianie kotłów. Z przodu kotły wyposażone są w drzwiczki umożliwiające łatwy dostęp do wnętrza kotła dla jego rozpalenia, czyszczenia oraz usuwania popiołu z popielnika. Na ścianie przedniej mieszacza powietrza i w rurze podajnika ślimakowego znajdują się dodatkowe pokrywy rewizyjne, umożliwiające czyszczenie tych miejsc. Dla zmniejszenia strat ciepła cały korpus kotła oraz drzwiczki i dodatkowe kłapy rewizyjne zabezpieczone są izolacją mineralną. Zewnętrzna obudowa kotła wykonana jest z blachy stalowej pokrytej trwałym lakierem proszkowym (3).

Kotły sterowane są w sposób automatyczny za pomocą sterownika mikroprocesorowego typu *EL480 zPID multi*, umieszczonego w panelu sterującym na górnej płycie obudowy. Wszystkie przyłącza elektryczne w formie gniazdek znajdują się na bocznej ścianie obudowy kotła w postaci listwy przyłączeniowej, rys.10. Kocioł sterowany jest w sposób automatyczny za pomocą sterownika mikroprocesorowego *EL480 zPID multi*, umieszczonego w górnej płycie obudowy.



Rys. 1. Schemat konstrukcji kotłów typ EKO-KWP multi dual



EKO-KWP multi dual	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J
15	560	1180	830	1220	82	450	1370	1550	650	855
20	560	1180	900	1265	82	470	1420	1605	615	855
25	590	1210	980	1310	82	500	1460	1640	650	890


Rys. 2. Wymiary kotłów EKO-KWP multi dual premium



## Zalety sterownika EL480zPID multi:



Rys. 2. Panel sterownika EL480 zPID



- |   |   |
|---|---|
| 1- gniazdo zasilania - pompa c.o.   | 7- gniazdo zasilania -podajnik                |
| 2- gniazdo zasilania - pompa c.w.u.   | 8- gniazdo zasilania - pompa cyrkulacji       |
| 3- wyłącznik główny   | 9- gniazdo zasilania - ogrzewania podłogowego |
| 4- wyjście przewodu przyłączeniowego 230V                                     | 10- puszka przyłączeniowa                     |
| 5- bezpiecznik 6,3 A  | 11- gniazdo - czujnik ogrzewania podłogowego  |
| 6 - wyjście kabli czujników: wentylator, hallotron wentyl., czujnik podajnika | 12- gniazdo - czujnik spalin                  |
|   | 13- gniazdo - czujnik c.w.u.                  |

Rys. 3. Przyłącza w listwie sterownika kotła

Regulator temperatury *EL480 zPID multi* przeznaczony jest do kotłów C.O. Steruje pompą obiegu wody C.O., pompą ciepłej wody użytkowej C.W.U., pompą cyrkulacyjną, pompą ogrzewania podłogowego, zaworem mieszającym, zapalarką oraz wentylatorem. Istnieje również możliwość sterowania dwoma dodatkowymi zaworami mieszającymi za pośrednictwem dodatkowych modułów EL-61.

Sterownik *EL480zPID multi* jest regulatorem z sygnałem wyjściowym ciąglem wyko-rzystującym zmodyfikowany algorytm regulacji PID. W tego typu sterowniku moc nadmuchu obliczana jest na podstawie pomiaru temperatury kotła i temperatury spalin mierzonej na wylocie kotła. Praca wentylatora odbywa się w sposób ciągły w czasie, a moc nadmuchu zależy bezpośrednio od mierzonej temperatury kotła, temperatury spalin i różnicy tych parametrów od ich wartości zadanych. Stabilne utrzymywanie temperatury zadanej bez zbędnych przeregulowań i oscylacji to zalety regulatora zPID. Na sterowniku można dokonać wyboru paliwa: węgiel kamienny: eko-groszek, węgiel brunatny: eko-groszek, miał suchy, pelet drzewny oraz dodatkowo jeszcze dwa inne rodzaje paliw. Dla każdego z paliw dobrana jest odpowiednia moc nadmuchu i częstotliwość podawania.

Stosując ten typ sterownika z czujnikiem wylotu spalin mogą wystąpić oszczędności w zużyciu paliwa sięgające od kilku do kilkunastu procent; temperatura wody wyjściowej jest bardzo stabilna, co wpływa na dłuższą żywotność wymiennika (kotła). Kontrola temperatury spalin na wylocie kotła sprawia, że energia cieplna ze spalin nie jest marnowana i wypuszczana do komina, lecz wykorzystywana do ogrzewania.

Dokładny opis obsługi i działania sterownika *ELA80zPID multi* zamieszczono w załączniku..

### 3.2. Regulacja i zabezpieczenia

Kocioł wyposażony jest w sterownik *ELA80zPID multi*, który reguluje pracę kotła sterując wentylatorem nadmuchowym, zapalarką, pompą c.o. , pompą c.w.u., pompą cyrkulacyjną, pompą podłogową i zaworem w oparciu o wskazania :

- czujnika temperatury wody grzewczej na wyjściu kotła,
- czujnika temperatury wody użytkowej,
- czujnika temperatury spalin,
- czujnika podłogowego,
- czujnika zaworu

oraz zaprogramowane nastawy fabryczne, serwisowe i nastawy dokonane przez użytkownika.



Kocioł wyposażony jest w zabezpieczenie termiczne - niesamoczynny ogranicznik temperatury STB. Po każdym zadziałaniu ogranicznika należy bezwzględnie przeanalizować i ustalić przyczynę przegrzania kotła i dopiero po jej usunięciu powtórnie uruchomić kocioł.

---

**Termostat bezpieczeństwa** tzw.STB (28 rys. 1), umieszczony jest obok panelu sterującego i jest dodatkowym zabezpieczeniem kotła przed przegrzaniem trwale wyłączającym wentylator nadmuchowy i podajnik ślimakowy (do chwili ręcznego załączenia STB). Producent ustawia temperaturę termostatu na 95°C, tzn. o 10 °C wyżej od maksymalnej możliwej do nastawienia temperatury kotła. Po wyłączeniu kotła przez termostat bezpieczeństwa jego powtórne załączenie możliwe jest dopiero po ostygnięciu kotła do temperatury poniżej 85°C (co jest sygnalizowane wyświetleniem rzeczywistej temperatury kotła zamiast dwóch kresek pojawiających się po przekroczeniu temperatury 85°C). W celu powtórnego załączenia STB na puszcze przyłączeniowej należy wykręcić plastikową zaślepkę i za pomocą np. **zaizolowanego** śrubokrętu nacisnąć sprężynujący przycisk do momentu usłyszenia charakterystycznego zatrzaśnięcia. Po każdym wyłączeniu STB należy bezwzględnie przeanalizować i ustalić przyczynę przegrzania kotła i dopiero po jej usunięciu powtórnie załączyć STB.

**Czujnik temperatury** (28 rys.5) **na rurze podajnika ślimakowego** – w przypadku cofnięcia płomienia (żaru) do podajnika czujnik przekazuje sygnał do sterownika kotła, który z kolei wyłącza wentylator powietrza do spalania i wymusza pracę podajnika, aby usunąć żar poza podajnik do komory spalania. Zabezpieczenie to działa wyłącznie wtedy, kiedy kocioł jest zasilany energią elektryczną.

**Jednodrogowy zawór termostatyczny** (27 rys.1) zabezpiecza przed cofaniem płomienia do podajnika paliwa poprzez zalanie paliwa wodą w przypadku nadmiernego wzrostu temperatury. Jeżeli temperatura w systemie podawania paliwa przekroczy 95°C ±2°C, zawór poda odpowiednią ilość wody do ugaszenia ognia. Rurka termometryczna czujnika jednodrogowego zaworu termostatycznego (28) wg rys.5 znajduje się na rurze podajnika ślimakowego.

**Czujnik kłapy zasobnika** (30 rys.1) zabezpiecza przed pozostawieniem otwartej pokrywy zasobnika paliwa. Otwarcie pokrywy powoduje włączenie sygnału alarmowego, zostaje wyłączony wentylator i silnik podajnika paliwa.

**Czujnik obrotów silnika podajnika** (32 rys.1) w przypadku stale pracującego silnika lub zatrzymania podawania paliwa włącza się sygnał alarmowy, zostaje wyłączony wentylator nadmuchowy i podawanie paliwa, zostają włączone pompy.

**Zawleczka  $\varnothing$  5 mm** (26 rys.1) znajdująca się na końcu wału podajnika ślimakowego. Ewentualne zablokowanie podajnika ślimakowego powoduje ścięcie w/w zawleczki zabezpieczając silnik i przekładnię przed uszkodzeniem.

### **3.3. Wyposażenie kotła**

**Na wyposażenie kotła składa się:**

- Instrukcja Instalacji i Obsługi wraz z Kartą gwarancyjną na kocioł ze sterownikiem,
- Instrukcja sterownika
- DTR i karta gwarancyjna wentylatora nadmuchowego,
- Zawirowywacze spalin - 4 szt.,
- Szuflada popielnika - 1 szt.;
- Pogrzebacz - 1 szt.,
- Hak do zakładania zawirowywaczy spalin - 1 szt.,
- Zgarniacz długi do ścianek kotła - 1 szt.,
- Zgarniacz krótki do retorty - 1 szt.,
- Przebijak do czyszczenia otworów w retorcie - 1 szt.,
- Klucz imbusowy 8 do wyczystki mieszacza - 1 szt.,
- Nóżka do poziomowania - 4 szt.,
- Zawleczka  $\varnothing$ 5 x 70 ( do zabezpieczenia podajnika ślimakowego) - 2 szt.

**Do sterownika dołączone są :**

- Przewód do podłączenia pompy CO
- Przewód do podłączenia pompy CWU
- Przewód do podłączenia pompy cyrkulacji
- Przewód do podłączenia pompy podłogowej
- Czujnik temperatury CWU (zakończony wtykiem)
- Czujnik temperatury spalin (zainstalowany w czopuchu, gotowy do podłączenia, zakończony wtykiem)
- Czujnik kłapy zasobnika
- Czujnik temperatury podajnika
- Czujnik obrotów silnika podajnika
- Czujnik zaworu (podłączany w przypadku zainstalowania zaworu mieszającego z siłownikiem)
- Czujnik powrotu (podłączany w przypadku zainstalowania zaworu mieszającego z siłownikiem)
- Czujnik podłogowy
- Zapalarka - 2 szt. po 400 W
- Przewód zasilający
- Bezpiecznik 6.3A – 2 szt.

## 4. Ustawienie i instalacja kotła w kotłowni



Kocioł jako urządzenie spalające paliwo stałe musi być zainstalowany zgodnie z obowiązującymi przepisami, najlepiej przez uprawnioną firmę instalacyjną, która odpowiada za prawidłową instalację kotła umożliwiającą jego bezpieczną i bezawaryjną eksploatację z zachowaniem warunków gwarancji.

Ze względu na wyposażenie kotła w sterownik mikroprocesorowy oraz inne układy elektroniczne załączenie i eksploatacja kotła możliwa jest tylko w pomieszczeniu o temperaturze  dodatniej.

Instalacja grzewcza kotła powinna być wykonana wg projektu:

a/ instalacji centralnego ogrzewania.

Ważne jest zachowanie bezpiecznej odległości od materiałów łatwopalnych.


b/ instalacji elektrycznej. Kocioł przeznaczony jest do przyłączenia napięcia 230V/50Hz.

c/ instalacji komina. Przyłączenie kotła do komina może być przeprowadzone tylko za pozwoleniem zakładu kominarskiego. Wymagany ciąg kominowy:  $20 \div 35$  Pa.

d/ instalacji ogrzewania c.w.u.

### 4.1. Ustawienie kotła.

**A.** Kocioł ustawić na niepalnym podłożu podkładając izolującą cieplnie płytę większą przynajmniej o 2 cm na stronę od podstawy kotła. Jeżeli kocioł umieszczony jest w piwnicy, zalecamy postawić go na podmurówce o wysokości 5-10 cm. Kocioł należy wypoziomować. Do wypoziomowania kotła służą będące na wyposażeniu kotła 4 nóżki, które można wkręcić w nagwintowane otwory podstawy kotła (Rys. 4)



Rys. 4. Pозиomowanie kotła

**B.** Kocioł należy ustawić zgodnie z przepisami budowy kotłowni z zapewnieniem dogodnego dostępu do kotła w czasie obsługi i czyszczenia. Z tego względu zaleca się zachować minimalne odległości nie mniejsze niż:

- od ściany tylnej min. 0,7 m,
- od ścian bocznych ok. 1 m (umożliwia wyjęcie ślimaka),
- przed kotłem min. 2 m.

**C.** Inne zalecenia:

- wysokość pomieszczenia kotłowni powinna wynosić co najmniej 2,2 m. W istniejących budynkach dopuszcza się wysokość pomieszczenia kotłowni minimum 1,9 m przy zapewnionej poprawnej wentylacji (nawiewno – wywiewnej),
- wentylacja nawiewna powinna odbywać się za pomocą niezamykanego otworu o przekroju minimum 200 cm<sup>2</sup> o wylocie do 1,0 m nad poziomem podłogi. Wentylacja wywiewna powinna

być realizowana kanałem wywiewnym z materiału niepalnego o minimalnym przekroju 14 x 14 cm z otworem wlotowym pod stropem pomieszczenia kotłowni. Kanał wywiewny powinien być wyprowadzony ponad dach. Na kanale wywiewnym nie należy lokalizować urządzeń do zamykania,

- przekrój komina powinien być nie mniejszy niż 20 x 20 cm.

#### Przechowywanie paliwa:

- wydajne spalanie zapewni paliwo o małej wilgotności. Paliwo należy więc przechowywać w piwnicy lub przynajmniej pod zadaszeniem,
- odległość między kotłem a składowanym paliwem powinna wynosić minimum 1,0 m lub paliwo umieścić w innym pomieszczeniu.



Pomieszczenie kotłowni powinno odpowiadać wymaganiom normy PN-B-02411. Instalacja c.o. podłączona do kotła musi być wyposażona w zawór spustowy, który musi znajdować się w najniższym punkcie instalacji i możliwie jak najbliżej kotła.

## 4.2. Instalacja kotła

### Instalacja centralnego ogrzewania systemu otwartego


Instalacja c.o. systemu otwartego (rys.9) powinna być wykonana zgodnie z wymaganiami normy PN-B-02413.

### Instalacja centralnego ogrzewania systemu zamkniętego

Instalacja c.o. systemu zamkniętego powinna być wykonana zgodnie z wymaganiami normy PN-B-02414.

Kocioł zainstalowany w układzie zamkniętym **musi** być wyposażony w **zawór bezpieczeństwa** o ciśnieniu otwarcia 2,5 bar oraz w **zabezpieczenie termiczne** zapewniające odprowadzenie nadmiaru ciepła, np. dwudrogowy zawór bezpieczeństwa DBV1 - Rys. 5. (należy zamontować go zgodnie z instrukcją producenta zaworu). Ponieważ zawór DBV-1 dopuszczony jest do eksploatacji w instalacjach wodnych do 6 bar, w przypadku wyższych ciśnień przed zaworem należy zastosować **zawór redukcyjny** obniżający ciśnienie do 6 bar. Minimalne wymagane ciśnienie w sieci: 2 bary. Na króćcu zasilającym w zimną wodę należy zainstalować filtr siatkowy przechwytyjący zanieczyszczenia stałe.


Gdy temperatura wody grzewczej osiągnie wartość graniczną, następuje jednoczesny wypływ wody gorącej i dopływ wody zimnej. Odprowadzenie gorącego czynnika należy wykonać tak, aby materiał rury spustowej wytrzymał temperaturę powyżej 100°C.



Rys.5 Schemat instalacji z dwudrogowym zaworem bezpieczeństwa DBV1.

W instalacji c.o. systemu zamkniętego ważny jest dobór naczynia wzbiorczego, którego pojemność uzależniona jest od pojemności instalacji grzewczej. W przypadku zbyt małego naczynia wzbiorczego w miarę przyrostu temperatury ciśnienie w kotle (i w całej instalacji grzewczej podłączonej do kotła) może wzrosnąć powyżej 2,5 bar. Spowoduje to wyrzut gorącej wody przez zawór bezpieczeństwa przed otwarciem zaworów zabezpieczenia termicznego do schłodzenia kotła. Z tego powodu stosowanie zaworów bezpieczeństwa o ciśnieniu otwarcia ponad 2,5 bar jest zabronione, istnieje niebezpieczeństwo uszkodzenia kotła. Poprawne działanie zaworu bezpieczeństwa należy systematycznie sprawdzać, zgodnie z instrukcją producenta zaworu.

### Instalacja jednodrogowego zaworu termostaticznego



**Rys. 6. Montaż zaworu termostaticznego**

- 27 - zawór termostaticzny
- 28 - rurka termometryczna czujnika temperatury
- 29 - wkręt dociskowy

Zawór termostaticzny zabezpiecza przed cofaniem płomienia do podajnika paliwa poprzez zalanie paliwa w zasobniku w przypadku wzrostu temperatury w rurze podajnika powyżej 95°C. Należy go zamontować na rurce wyprowadzonej z tylnej, dolnej ścianki zasobnika i podłączyć do instalacji wodociągowej (zgodnie z instrukcją zaworu). Kapilarę termostatu wyjąć z osłony czujnika i włożyć do rurki (28, rys.6) i ostrożnie zabezpieczając wkrętem dociskowym (29 rys.6.), przed wysunięciem się kapilary z rurki termometrycznej.


### 4.3. Użycie zaworów mieszających

Zawory mieszające umożliwiają częściowe mieszanie gorącego czynnika grzewczego wychodzącego z kotła (zasilanie), z wodą schłodzoną powracającą z instalacji grzewczej (powrót). W ten sposób unikając „zimnego powrotu” zawory te stanowią dodatkowe zabezpieczenie kotła przed korozją oraz pozwalają na jego ekonomiczną eksploatację przy podwyższonych parametrach, szczególnie w okresach małego zapotrzebowania na ciepło.


I tak:

- zastosowanie zaworu czterodrogowego pozwala na zawracanie części czynnika grzewczego o wysokiej temperaturze z powrotem do kotła i podwyższanie w ten sposób temperatury nadmiernie wychłodzonej wody na powrocie. Zabieg ten w znacznym stopniu zapobiega zjawisku rosznienia ścianek wymiennika i przyczynia się do przedłużenia żywotności kotła,
- utrzymywanie podwyższonej temperatury czynnika grzewczego w obwodzie kotłowym utworzonym przez zawór czterodrogowy, umożliwia efektywniejsze wykorzystanie możliwości kotła do podgrzewania ciepłej wody użytkowej
- zastosowanie zaworów trójdrożnych umożliwia rozdział czynnika grzewczego z możliwością całkowitego jego odcięcia np. w okresie letnim w czasie podgrzewania tylko wody użytkowej.

Przykładowe schematy instalacji z wykorzystaniem zaworów mieszających i objaśnieniem ich funkcji przedstawiono na Rys.7 ÷ 9.

Czterodrogowy zawór mieszający


Rys. 7. Czterodrogowy zawór mieszający  
 1 - zasilanie z kotła    3 - powrót z instalacji  
 2 - zasilanie instalacji    4 - powrót do kotła




Rys.7a. Przykład montażu zaworu mieszającego czterodrogowego




Zawór czterodrogowy łączy zalety regulacji temperatury w obiegu grzewczym oraz podwyższania temperatury medium w obiegu kotłowym. (zamontowanie tego zaworu jest jednym z warunków uzyskania gwarancji na kocioł - pkt. 4 Warunków Gwarancji)

Trójdrożny zawór mieszający

Rys. 8. Trzydrogowy zawór mieszający  
 1 – zasilanie z kotła  
 2 – zasilanie instalacji  
 3 – powrót z instalacji



Rys. 8a. Przykład montażu zaworu mieszającego w instalacji z regulacją ilościową (zapewnia ochronę kotła przed „zimnym” powrotem czynnika grzewczego).




Rys. 8b. Przykład montażu zaworu mieszającego w instalacji z regulacją jakościową (nie zapewnia ochrony kotła przed „zimnym” powrotem czynnika grzewczego).



Zawór mieszający trójdrogowy zainstalowany na przewodzie powrotnym instalacji (rys. 8a) umożliwi ochronę kotła przed korozją poprzez podwyższenie temperatury powrotu czynnika grzewczego. Ten sposób zamontowania zaworu trójdrogowego jest warunkiem uzyskania gwarancji na kocioł - pkt. 4 Warunków Gwarancji. Zamontowanie tylko jednego zaworu trójdrogowego (wg rys. 8b) nie zapewnia ochrony kotła przed „zimnym” (poniżej 55°C) powrotem czynnika grzewczego i skutkuje utratą gwarancji na kocioł (pkt. 4 Warunków Gwarancji).



Bez zainstalowanego zaworu mieszającego trójdrogowego zgodnie z rys. 8a lub zaworu mieszającego czterodrogowego gwarancja na kocioł nie zostanie uznana.



Rys. 9. Przykładowy schemat podłączenia kotła do systemu grzewczego c.o. i c.w.u. z wykorzystaniem czterodrogowego zaworu mieszającego.



## 5. Czujnik c.w.u.

---



Czujnik c.w.u. przeznaczony jest do regulacji temperatury ciepłej wody użytkowej w instalacji centralnego ogrzewania wyposażonej w zbiornik ciepłej wody użytkowej (bojler). Sterownik kotła wyposażony jest w czujnik c.w.u, który współpracuje wyłącznie ze sterownikami mikroprocesorowymi typ EL480zPID multi. Czujnik c.w.u. składa się kapilary czujnika temperatury i przewodu.

---

### Montaż czujnika c.w.u.:

- umieszczeniu kapilary czujnika temperatury na zbiorniku ciepłej wody lub w przeznaczonym do tego celu króćcu.
- 



Czujnik montować tylko w instalacji wyposażonej w osobną pompę do c.w.u.

---

Kapilarę czujnika temperatury umieszczamy w króćcu zbiornika oznaczonym „**czujnik temperatury**„, wsuwając ją do końca i zabezpieczając przewód przed wypadnięciem. Przy braku oznaczeń na zbiorniku należy umieścić ją na płaszczu zbiornika pod izolacją na 1/3 wysokości całego zbiornika. Kapilara czujnika powinna dotykać bezpośrednio metalowego płaszczu zbiornika. Przewód prowadzimy i mocujemy do stałych elementów pomieszczenia, tak aby nie narażać go na uszkodzenia.

---



Nastawy temperatury ciepłej wody użytkowej należy przeprowadzić wg instrukcji obsługi kotła i sterownika mikroprocesorowego typ EL480zPID multi. Wszelkie zapytania oraz wątpliwości z obsługą ciepłej wody użytkowej proszę kierować do serwisu fabrycznego kotła.

---

## 6. Rozruch kotła

---



Rozruch kotła powinien być przeprowadzony przez instalatora lub przez użytkownika po uprzednim dokładnym zapoznaniu się z instrukcją obsługi kotła i sterownika oraz warunkami gwarancji.

---

## 6.1 Czynności kontrolne przed pierwszym i kolejnym rozruchem kotła

a) Przed rozruchem kotła należy układ c.o. napełnić wodą.

Woda do układu grzewczego musi być czysta, bez domieszek takich substancji jak olej, rozpuszczalniki czy inne agresywne substancje chemiczne. Woda nie może być "twarda" (z solami wapnia). Jeżeli nie jest niskiej twardości, należy ją chemicznie zmiękczyć do 7° dH (stopnie niemieckie).

Zaleca się, aby przed napełnieniem uzdatnioną wodą, instalacja przepłukana została czystą wodą w celu usunięcia zanieczyszczeń, które mogłyby zakłócić eksploatację kotła.


Układy grzewcze z otwartym naczyniem wzbiórczym pozwalają na bezpośredni kontakt wody grzewczej z powietrzem, podczas sezonu grzewczego dochodzi więc do odparowywania wody.

W czasie sezonu grzewczego należy utrzymywać stałą objętość wody w systemie i zważać na to, by system grzewczy był odpowietrzany. Wody w kotle i instalacji nie należy wymieniać, o ile nie wymaga tego naprawa lub przebudowa instalacji. Wypuszczanie wody z układu grzewczego i jego ponowne napełnianie podnosi niebezpieczeństwo korozji i tworzenie kamienia wodnego.



W przypadku konieczności uzupełnienia wody w instalacji poprzez kocioł, należy wykonać tę czynność tylko i wyłącznie, gdy wymiennik nie jest nagrzany, tak by nie doprowadzić do uszkodzenia kotła.

b) Odpowietrzyć układ grzewczy (odpowietrznik rys.1 poz.15). Kocioł EKO-KWP multi dual wyposażony jest w odpowietrznik umożliwiający odpowietrzenie kotła, który wyprowadzony jest w jego górnej pokrywie.




Rys.10. Odpowietrznik

- 1 – rura odpowietrznika
- 2 – odpowietrznik
- 3 – wkręt

c) Przed wsypaniem do zasobnika paliwa węgiel kamienny lub brunatny należy zdemontować zabierak biomasy (rys.11) : zdjąć pokrywę rewizyjną (2 rys.10) znajdującą się pod zasobnikiem paliwa, następnie odkręcić nakrętki (3) mocujące zabierak biomasy (5).



Przed zasypaniem zasobnika paliwa węglem kamiennym lub brunatnym należy koniecznie zdemontować zabierak biomasy znajdujący się w komorze przemieszania biomasy (32 rys.1)



**Rys.11. Demontaż zabieraka paliwa**

1 - pokrywa rewizyjna pod zasobnikiem paliwa; 2 - nakrętki motylkowe; 3 - nakrętki;  
4 - śruby; 5 - zabierak biomasy

- d) Sprawdzić, czy zawory między kotłem i systemem grzewczym są otwarte.
- e) Sprawdzić szczelność układu grzewczego.
- f) Sprawdzić podłączenie do komina (przegroda regulacyjna – otwarta).
- g) Sprawdzić, czy zamontowany jest deflektor (7),
- h) Sprawdzić szczelność mieszacza – włączamy wentylator.  
Podczas kontroli należy dokładnie sprawdzić powierzchnie styku :
  - wentylatora ze ścianą boczną kotła
  - wokół otworu do czyszczenia mieszacza
  - rusztu z mieszaczem .
- i) Sprawdzić podłączenie do sieci elektrycznej (gniazdko z uziemieniem). W gniazdku kolek uziemienia powinien być na górze, a faza podłączona do lewego otworu.
- j) Sprawdzić ilość wody w instalacji c.o.,
- k) Podłączyć pompę c.o. i c.w.u i dodatkową jeśli są zainstalowane,
- l) Sprawdzić prawidłowość działania pomp w trybie ręcznym sterownika
- m) Włożyć zawirowywacze spalin zgodnie z rys.1

## 6.2 Rozruch kotła.


**A.** Włączyć zasilanie kotła podświetlonym wyłącznikiem głównym na panelu sterującym (po włożeniu wtyczki przewodu przyłączeniowego do gniazdka elektrycznego z bolcem ochronnym).  
Na wentylatorze nadmuchowym ustawić przysłonę boczną na całkowicie otwartą.

### Palenie na ruszcie rynnowym podajnika węgla

**B.** Na sterowniku naciskając gałkę impulsatora wejść do MENU, obracając gałką wybrać opcję WYBÓR PALIWA. Fabrycznie kocioł i sterownik przygotowany jest do spalania węgla kamiennego, węgla brunatnego, suchego miału lub pelet drzewnych.


Wybieramy funkcję ROZPALANIE AUTOMATYCZNE lub ROZPALANIE. W funkcji ROZPALANIE AUTOMATYCZNE postępując zgodnie ze wskazówkami ukazującymi się na wyświetlaczu sterownika zapalamy paliwo za pomocą dwóch zainstalowanych w palniku rynnowym zapalarek.

Funkcja ROZPALANIE pozwala na tradycyjne rozpalanie paliwa za pomocą rozpalki. Najpierw wybieramy funkcję PRACA RĘCZNA i następnie funkcję PODAJNIK (nacisnąć gałkę). Podajnikiem ślimakowym napelniamy retortę paliwem. Wylączymy podajnik ponownie naciskając gałkę. W MENU wybierzemy tryb ROZPALANIE.




Rys.12 Rozpalanie

Na paliwie w ruszcie retorty umieścić podpalkę (np. papier, wiórki, suche kawałki drewna, podpalkę spirytusową w kostkach, itp.) i podpalić, zamknąć drzwiczki i kotła i uruchomić tryb ROZPALANIE. Cykl ten trwa do czasu gdy temperatura spalin osiągnie określoną wartość. Po zakończeniu rozpalania regulator przechodzi w cykl pracy a na wyświetlaczu pojawia się komunikat PID:PRACA.



Rys.13 Zbyt duża podaż paliwa; spychanie niedopalonego paliwa z retorty



Rys.14 Prawidłowe spalanie

### Palenie na awaryjnym ruszcie wodnym

Na wypadek awarii podajnika ślimakowego kocioł wyposażony jest w awaryjny ruszt wodny, na którym można spalać drewno lub węgiel kamienny sortymentu orzech.

Przystępując do rozpalania na ruszcie wodnym najpierw należy zmienić tryb sterowania na sterowniku EL480 zPID multi . Po włączeniu sterownika nacisnąć galkę impulsatora, po ukazaniu się na wyświetlaczu MENU, tak długo obracać galkę, aż znajdziemy funkcję MENU INSTALATORA, ponownie nacisnąć galkę. Obracając galkę znaleźć tryb PODAJNIK W TRYBIE AUTO, nacisnąć galkę i wybrać tryb WYŁĄCZONY. Wentylator nadmuchowy pozostawić włączony. Naciskając przycisk EXIT , wyjść z nastaw.

Z rusztu podajnika paliwa usunąć paliwo poniżej otworów wlotowych powietrza pierścienia nadmuchowego i na ruszcie położyć pokrywkę (na wyposażeniu kotła) dla zabezpieczenia pozostawionego na ruszcie rynnowym paliwa przed przypadkowym zapaleniem.

Na ruszcie wodnym, dostępnym przez drzwiczki zasypowe, ułożyć podpalkę ( np. papier z wiórkami lub z suchymi kawałkami drewna, itp.) i niewielką ilość paliwa, podpalić.

Następnie drzwiczki zamknąć i zaczekać kilka minut do zajęcia się paliwa.

- C. Sprawdzić pracę kotła w kilku cyklach.
- D. Skontrolować ponownie szczelność kotła.
- E. Zaznajomić użytkownika z obsługą kotła.
- F. Odnotować fakt uruchomienia kotła w Karcie Gwarancyjnej.



Przed otwarciem drzwiczek kotła za pomocą funkcji sterownika wyłączyć wentylator.

### 6.3 Wyłączenie kotła

Po zakończeniu sezonu grzewczego lub w sytuacjach awaryjnych wyłączenie kotła z eksploatacji należy przeprowadzić następująco:

- wyłączyć sterownik i odłączyć od zasilania elektrycznego,
- usunąć resztki paliwa i popiołu z rusztu i z popielnika.

Dokładnie wyczyścić powierzchnie wewnętrzne kotła, udroźnić otwory nadmuchowe, drzwiczki popielnika pozostawić otwarte.



Bezwzględnie zabronione jest zalewanie wodą żaru w komorze spalania.



- Kocioł mogą obsługiwać tylko osoby dorosłe po zapoznaniu się z niniejszą Instrukcją obsługi. Zabrania się przebywania w pobliżu kotła dzieci bez obecności dorosłych.
- W razie przedostania się do kotłowni łatwopalnych gazów czy oparów lub podczas prac, w czasie których występuje ryzyko powstania pożaru lub wybuchu (klejenie, lakierowanie itp.), kocioł należy wyłączyć.
- Do rozpalenia kotła nie wolno używać cieczy łatwopalnych.
- Płomień można wizualnie kontrolować odchyleniem górnych drzwiczek. Trzeba jednak pamiętać, że podczas tej czynności istnieje podwyższone niebezpieczeństwo przedostania się iskier do kotłowni.
- Po przeprowadzeniu kontroli wizualnej płomienia drzwiczki należy od razu szczelnie zamknąć.
- Podczas eksploatacji kotła nie wolno kotła w jakikolwiek sposób przegrzać.
- Na kocioł oraz w jego pobliżu nie wolno kłaść przedmiotów łatwopalnych.
- Podczas wybierania popiołu z kotła materiały łatwopalne nie mogą się znajdować w odległości mniejszej niż 1,5 m .
- Podczas pracy kotła w temperaturze niższej niż 55°C, może dojść do rosenia wymiennika stalowego i tym samym do korozji skracającej żywotność wymiennika.
- Po zakończeniu sezonu grzewczego kocioł oraz przewód dymny należy dokładnie wyczyścić.
- Kotłownia powinna być utrzymywana w stanie czystym i suchym.
- Jakakolwiek manipulacja z częścią elektryczną lub ingerencja w konstrukcję kotła jest zabroniona. Bezwzględnie zabronione jest zalewanie wodą żaru w komorze spalania.

## 7. Eksploatacja i konserwacja kotła.

- 1) Palnik retortowy rynnowy jest palnikiem samoczyszczącym. Porcje paliwa podawane ślimakiem powodują usuwanie popiołu z rynny. Mimo to, przynajmniej raz na sezon należy wyczyścić dokładnie rynnę retorty i przebijakiem udroźnić otwory rusztu. Podczas przeciętnego spalania popielnik wystarczy opróżniać raz na tydzień (konieczne założenie rękawic ochronnych). Przechyszczanie rynny retorty krótkim zgarniaczem i udroźnienie otworów napowietrzających rynnę za pomocą przebijaka, może być konieczne również w trakcie sezonu grzewczego. Szczególnie przy spalaniu paliw typu biomasy, zaleca się częstsze kontrolowanie stanu retorty i w razie potrzeby jej oczyszczenie. Stopień drożności otworów napowietrzających retorty najlepiej ocenić po krótkotrwałym włączeniu nadmuchu wentylatora na pełną moc.
- 2) W przypadku przejścia z palenia na ruszcie wodnym do palenia palnikiem retortowym, należy ruszt dokładnie wyczyścić usuwając wszystkie pozostałości po paleniu na nim.
- 3) W przypadku spalania węgla i pelet przynajmniej raz na miesiąc należy wyczyścić wnętrze mieszacza (11), natomiast spalając miał czyszczenie wnętrza mieszacza może być wykonywane częściej, np. raz na tydzień. Po czyszczeniu mieszacza należy pamiętać o starannym założeniu kłapy, tak, aby szczelnie zamykała otwór rewizyjny.
- 4) Podczas ciągłej pracy kotła poleca się raz na tydzień wyczyścić powierzchnię wymiany ciepła korpusu kotła (ściany boczne komory spalania, ruszt wodny, przegrody poziome wymiennika, zaworowycacze spalin, itp.). W czasie eksploatacji dochodzi bowiem do zanieczyszczeń powierzchni wymiany ciepła, powoduje to obniżenie sprawności kotła i zwiększa zużycie paliwa.
- 5) Minimum 1 godzinę przed czyszczeniem należy kocioł wyłączyć wyłącznikiem głównym.
- 6) Zaleca się oczyścić z zewnątrz motoreduktor i wentylator. Użytkownikowi nie wolno zdejmować wentylatora. Czynność tą może przeprowadzić tylko pracownik firmy serwisowej.) Czyszczenie wentylatora powinno się przeprowadzać suchą szczotką. Podczas tych czynności kocioł musi być odłączony od zasilania elektrycznego.
- 7) Ponieważ w komorze spalania podczas pracy wentylatora powstaje nadciśnienie, należy dbać o dokładną szczelność kotła (drzwiczki do komory spalania, drzwiczki popielnika, itp.).
- 8) Jeżeli kocioł nie pracuje dłużej niż 24 godziny (np. po sezonie grzewczym) powinien bezwzględnie zostać oczyszczony, a zasobnik paliwa oraz mechanizm podający opróżniony.
- 9) Jeżeli pojawiają się w paliwie kawałki kamieni, metali może dojść do zablokowania podajnika ślimakowego. Silnik jest połączony ze ślimakiem za pomocą sprzęgła zawleczką, która chroni motor przed przeciążeniem. Jeżeli dojdzie do przeciążenia i zawleczka zostanie ścięta, należy kocioł wyłączyć, wysypać paliwo ze zbiornika i usunąć przeszkodę. Oś ślimaka należy za pomocą pręta stalowego ustawić w takiej pozycji, aby o otworów na osi ślimaka i w sprzęgle można było włożyć nową zawleczkę. Rezerwowe zawleczki są częścią standardowego wyposażenia. Dodatkowo silnik podajnika chroniony jest bezpiecznikiem przeciążeniowym.
- 10) Należy dbać o niską twardość wody, aby nie przekraczała 7° dH (siedmiu stopni niemieckich). Używanie wody o większej twardości prowadzi do osadzania się kamienia kotłowego, obniżenia sprawności kotła i przepalenia blach płaszcza wodnego.
- 11) Nie spuszczać wody z kotła i instalacji w okresie letnim.
- 12) Kocioł powinien być eksploatowany przy temperaturze zasilania 65°C - 80°C i powrotu min. 55°C. Niższa temperatura powrotu potęguje zjawisko wykraplania się wody, zwłaszcza przy króćcu powrotu i w pobliżu kanału spalin przed czopuchem, co jest powodem zwiększonej korozji i skróceniu żywotności kotła. Aby ograniczyć te zjawiska konieczna jest praca przy wyższych nastawach oraz zastosowanie układów mieszania wyposażonych w cztero- lub trójdrogowe zawory mieszające, patrz rys. 7 ÷ 9.



Przed przeprowadzeniem tych czynności należy się upewnić, czy kocioł jest odłączony od zasilania elektrycznego (wtyczka wyjęta z gniazdka).

## 8. Warunki gwarancji

### 8.1 Okresy gwarancji

- 1.1 ZUG ELEKTROMET zwany dalej również GWARANTEM udziela 60 miesięcy gwarancji na szczelność korpusu kotła liczonych od daty zakupu kotła, nie więcej jednak niż 72 miesięcy od daty jego produkcji.
- 1.2 Pozostałe elementy kotła, za wyjątkiem przypadków wyszczególnionych w pkt. 2.4, objęte są 24 miesięczną gwarancją liczoną od daty zakupu kotła, nie więcej jednak niż 36 miesięcy od daty jego produkcji.
- 1.3 Elementy kotła wymienione podczas naprawy gwarancyjnej dokonanej w pierwszym roku eksploatacji kotła (liczonego od daty zakupu), objęte są 36 miesięczną gwarancją na szczelność w przypadku korpusu kotła i 24 miesięczną gwarancją w przypadku pozostałych elementów kotła. Elementy kotła wymienione podczas naprawy gwarancyjnej w drugim i trzecim roku eksploatacji kotła (liczonych od daty zakupu), objęte są 24 miesięczną gwarancją na szczelność dla korpusu i 12 miesięczną gwarancją w przypadku pozostałych elementów kotła.

### 8.2 Zakres gwarancji

- 2.1 Gwarant zapewnia sprawne działanie kotła pod warunkiem, że będzie on zainstalowany, uruchomiony i eksploatowany zgodnie z Instrukcją Instalacji i Obsługi.
- 2.2 ZUG ELEKTROMET ponosi odpowiedzialność z tytułu gwarancji w przypadku wad fizycznych urządzenia powstałych z winy producenta.
- 2.3 W okresie gwarancji użytkownikowi kotła przysługuje prawo do bezpłatnych napraw uszkodzeń powstałych z winy producenta. Awarie całkowicie uniemożliwiające palenie w kotle będą usuwane przez serwis fabryczny producenta w trybie pilnym, maksymalnie w terminie 60 godz. od chwili telefonicznego lub pisemnego zgłoszenia. Uszkodzenia, które nie wymagają natychmiastowej interwencji będą usuwane przez serwis fabryczny producenta w terminie do 14 dni roboczych od chwili zgłoszenia awarii. W wyjątkowych przypadkach, np. konieczności sprowadzenia części zamiennych od poddostawców, termin naprawy może ulec wydłużeniu do 21 dni roboczych od daty zgłoszenia.
- 2.4 Wszelkie zakłócenia pracy lub awarie kotła spowodowane :
  - o niewłaściwą jakością stosowanego paliwa
  - o instalacją kotła niezgodną z Instrukcją Obsługi i przepisami prawnymi
  - o złym doborem urządzenia
  - o złym doborem i stanem technicznym komina
  - o niewłaściwym ciągiem kominowyma także
  - o skorodowane elementy stalowe korpusu i wymiennika (zwłaszcza na tylnej ścianie kotła), powstałe w wyniku długotrwałego wykraplania się wody i produktów spalania spowodowane stosowaniem mokrego paliwa oraz utrzymywania niskiej temperatury spalin lub czynnika grzewczego na powrocie
  - o uszkodzenia kotła w wyniku eksploatacji urządzenia na zbyt niskich parametrach.


- o uszkodzenia kotła w związku z brakiem odwodnienia kominą z opadów i kondensatów
- o powłoka lakiernicza i skorodowana blacha wewnątrz zasobnika oraz inne elementy podajnika w tym ślimak podający, uszkodzone wskutek używania zbyt mokrego paliwa
- o deflektor żeliwny lub ceramiczny

**nie są objęte gwarancją.**

2.5 Użytkownik zobowiązany jest do zwrotu kosztów przyjazdu serwisu gwarancyjnego w przypadku jego nieuzasadnionego wezwania, jak np.:

- do naprawy uszkodzenia wynikającego z winy użytkownika
- do kotła w którym dokonano samowolnych przeróbek
- do przeprowadzenia przeglądu kotła
- do rozruchu kotła
- do regulacji parametrów spalania
- z powodu braku napięcia w instalacji zasilającej kocioł
- dla wymiany bezpiecznika w instalacji elektrycznej kotła
- dla wymiany zawleczki sprzęgającej podajnik z przekładnią
- z powodu trudności w uruchomieniu i eksploatacji kotła związanych z nieodpowiednią jakością paliwa (kaloryczność, granulacja, wilgotność, tworzenie się żuźla) lub w przypadku braku możliwości dokonania naprawy z powodów niezależnych od serwisu, w tym:
  - braku właściwego paliwa
  - niewystarczającego ciągu kominowego
  - niesprawnej instalacji elektrycznej zasilającej kocioł
  - niewłaściwego zainstalowania kotła

2.6 Użytkownik traci prawo do gwarancji na kocioł w następujących przypadkach :

- a) dokonania samowolnych zmian w konstrukcji kotła
- b) nieprzestrzegania zaleceń dotyczących zainstalowania, konserwacji i eksploatacji kotła zawartych w Instrukcji Obsługi
- c) sprawdzania szczelności kotła przy pomocy sprężonego powietrza
- d) zmian w instalacji elektrycznej kotła lub przyłączenie dodatkowych urządzeń sterowniczych bez zgody serwisu fabrycznego
- e)  gdy kocioł nie jest zabezpieczony termicznie czterodrogowym lub trójdrogowym zaworem mieszającym przed korozją z powodu zbyt zimnej wody na powrocie poniżej temperatury punktu rosy,
- f) braku rozliczenia finansowego z ZUG ELEKTROMET w zakresie określonym w pkt. 2.4
- g) napraw kotła w okresie gwarancji przez osoby i zakłady nieupoważnione przez gwaranta
- h) niezgodnej z Instrukcją Obsługi i Eksploatacji kotła przez użytkownika.

i) uszkodzeń i nieprawidłowej pracy kotła powstałych wskutek :

- niewłaściwego transportu – w tym transportu do kotłowni
- niewłaściwej instalacji kotła
- przekroczenia najwyższej dopuszczalnej temperatury w kotle
- zamarznięcia wody w instalacji bądź w kotle
- dopuszczenia zimnej wody do rozgrzanego kotła
- wygaszania kotła wodą
- uruchomienia kotła bez dostatecznej ilości wody
- korozji elementów stalowych wymiennika powstałej w wyniku :
  - długotrwałej eksploatacji kotła przy temperaturze wody powracającej z instalacji c.o. poniżej 55° C,
  - niesystematycznego i niedokładnego oczyszczania kotła z sadzy, lotnych popiołów, osadów smolistych podczas eksploatacji oraz przed dłuższymi przerwami w eksploatacji np. na zakończenie sezonu grzewczego,




- zainstalowania kotła w wilgotnej kotłowni, braku wentylacji i niezabezpieczenia kotła przed skraplaniem się wody na ścianach wymiennika po sezonie grzewczym (zaleca się pozostawienie otwartych drzwiczek kotła, umieszczenie w środku materiałów higroskopijnych, itp.)
  - braku właściwego ciągu kominowego
  - stosowania do zasilania instalacji c.o. wody o twardości powyżej 7° dH (stopni niemieckich) i nagromadzenia się kamienia kotłowego
- 2.7 Gwarancja nie obejmuje uszkodzeń sterownika, motoreduktora i wentylatora powstałych w wyniku wylądowań atmosferycznych, przepięć sieci energetycznej, zanieczyszczeń i uszkodzeń mechanicznych, chemicznych i termicznych a także przeróbek i napraw dokonywanych przez osoby nieupoważnione.

### Pozostałe

- 3.1 Producent kotła nie ponosi odpowiedzialności za niewłaściwie dobraną moc kotła.
- 3.2 Sposób naprawy urządzenia określa GWARANT.
- 3.3 Reklamacje jakościowe kotła należy zgłaszać do serwisu producenta nie później niż 30 dni od momentu stwierdzenia usterki pod numerem tel. **77/471 08 17 w godz. od 7<sup>00</sup> do 15<sup>00</sup>**, pocztą elektroniczną na adres: [serwis@elektromet.com.pl](mailto:serwis@elektromet.com.pl), na stronie [www.elektromet.com.pl](http://www.elektromet.com.pl) lub do punktu zakupu produktu.
- 3.4 Jedynymi dokumentami upoważniającymi serwis producenta do dokonania naprawy gwarancyjnej są: **Faktura zakupu kotła** i wypełniona **Karta Gwarancyjna na kocioł** oraz dołączone **karty gwarancyjne i DTR-ki motoreduktora oraz wentylatora nadmuchiowego**. Wszystkie te dokumenty **muszą być** przechowywane przez użytkownika w okresie gwarancji na kocioł i okazane serwisowi przed podjęciem naprawy.
- 3.5 W przypadku reklamowania nieprawidłowego spalania w kotle (brak ciągu kominowego, zasmolowanie, wydobywanie się dymu do wnętrza kotłowni), do zgłoszenia należy koniecznie dostarczyć kserokopię ekspertyzy kominiarskiej stwierdzającej, że przewód kominowy spełnia wszystkie wymogi zawarte w DTR dla określonego kotła.
- 3.6 Gwarancją objęte są kotły zakupione oraz zainstalowane wyłącznie na terytorium RP.
- 3.7 W sprawach nieuregulowanych powyższymi warunkami mają zastosowanie przepisy Kodeksu Cywilnego.



### Odpady pochodzące ze sprzętu elektrycznego i elektronicznego (WEEE)



Niniejszy produkt **nie może** być traktowany jako odpad domowy. Zapewniając prawidłową utylizację pomagasz chronić środowisko naturalne. W celu uzyskania bardziej szczegółowych informacji dotyczących recyklingu niniejszego produktu należy skontaktować się z dostawcą usług utylizacji odpadów lub sklepem, w którym nabyto produkt.